


Detal ³9cznika do p³yt balustrad



UWAGA:

Ostre krawêdzie stêpia.

Przed spawaniem dopasowaæ elementy na budowie.

Po spawaniu cynkowaæ ogniowo.

Ca³o³æ malowaæ proszkowo.

Detal po³9czenia pochwytu ze s³upkiem

